




The Ultimate in Fall Protection

48 SPECIFIC INSTRUCTIONS

EXOFIT NEX™



EXOFIT NEX™

Full Body Harness

Model Numbers:

1113174	1113215	1113454	1113906	1113951H
1113175	1113216	1113455	1113907	1113952H
1113176	1113217	1113456	1113908	1113953H
1113177	1113218	1113457	1113909	1113992
1113178	1113219	1113458	1113910	1113993
1113179	1113264	1113900	1113911	1113994
1113210	1113449	1113901	1113912	1113995
1113211	1113450	1113902	1113913	
1113212	1113451	1113903	1113914	
1113213	1113452	1113904	1113919	
1113214	1113453	1113905	1113950H	



3

EN361:2002

3

EN358:2000

8

CE TYPE TEST

No. 0321
Satra Technology Centre
Wyndham Way
Telford Way
Kettering, Northants
NN16 8SD, UK

9

USA CE PRODUCTION
QUALITY CONTROL


No. 0086
BSI Product Services
Kitemark Court
Davy Avenue
Knowlhill, Milton Keynes
MK5 8PP, UK

9


SLOVAKIA CE PRODUCTION
QUALITY CONTROL

No. 1019
VVUU, a.s.
Pikartská 1337/7
716 07
Ostrava-Radvanice
Czech Republic

= 49




= 48



Component:	62	Material:	18
A Repel Technology Webbing	2	NanoSphere® treated Polyester	20
B Hybrid Comfort Padding	3	Nylon, Dri-Lex® Aerospace Mesh, Polyester & Nylon Mesh, Non-Slip Rubber	51 8 9 10
C Tech-Lite™ D-Rings	4	Aluminum	28
D Duo-Lok™ Quick Connect Buckles	5	Zinc Plated Steel, Aluminum Alloy, Alloy Steel	27 28 52
E Revolver™ Vertical Torso Adjusters	6	Zinc Plated Steel, Stainless Steel, Aluminum, Nylon	27 26 28 51
F Suspension Trauma Straps	7	Nylon, Zinc Plated Steel	51 27
G Hybrid Comfort Padding	3	Nylon, Dri-Lex® Aerospace Mesh, Evazote® VA 35 or PCF Crosslinked Polyurethane Foam	51 8 11

EN361:2002




© NanoSphere® is a registered trademark of Schoeller Technologies AG, Switzerland (patent protected technology). Dri-Lex® is a registered trademark of Faytex Corp. Evazote® is a registered trademark of Zotefoams PLC.

SV 1.0 FÖRORD

Denna bruksanvisning beskriver påtagning och användning av Exofit NEX™-helkroppsssele. Den ska användas som en del av ett personalutbildningsprogram i enlighet med CE-kraven.

VIKTIGT: Innan denna utrustning används är det viktigt att anteckna produktidentifieringsinformationen från installations- och serviceetiketten på utrustningsidentifieringsbladet längst bak under Allmänna anvisningar för användning och underhåll (5902392).



ALLMÄNNA REFERENSRUTOR TILL ORDLISTAN: Vita referensrutor till ordlistan på framsidan av denna bruksanvisning refererar till uppslagsord under "Allmänna anvisningar för användning och underhåll" (5902392).



SPECIFIKA REFERENSRUTOR TILL ORDLISTAN: Svarta referensrutor till ordlistan på framsidan av denna bruksanvisning hänvisar till följande punkter:

1: Helkroppsssele **2:** Vattenavvisande vävband **3:** Hybridkomfortvadderung **4:** Tech-Lite™ D-ringar **5:** Duo-Lok™-snabbspännesjustering **6:** Revolver™ vertikal bröstjustering **7:** Remmar mot hängtrauma **8:** Dri-Lex® Aerospacer-nätfoder **9:** Polyester- och nylonnätfoder **10:** Halkskyddat gummi **11:** Evazote® VA 35 eller PCF korslänkat polyuretanskum

2.0 SYFTE

DBI-SALA ExoFit NEX™-helkroppsssele ska användas som en del av ett personsystem för fallstopp, begränsning, positionering, klättring eller kontrollerad nedfärdning.

3.0 PÅTAGNING OCH ANVÄNDNING

VARNING! Ändra eller missbruka inte denna utrustning avsiktligt. Rådfråga Capital Safety när du vill använda denna utrustning i kombination med andra komponenter eller undersystem än de som beskrivs i denna bruksanvisning. Vissa kombinationer av undersystem och komponenter kan störa utrustningens funktionsduglighet. Var försiktig när du använder denna utrustning där elektrisk och kemisk risk föreligger eller i närheten av maskiner i rörelse och vassa kanter.

3.1 FÖRE VARJE ANVÄNDNINGSTILLFÄLLE: Före varje användningstillfälle ska Exofit NEX™-helkroppsselen undersökas enligt avsnitt 5 i denna bruksanvisning.

3.2 PLANERING: Planera systemet före varje användningstillfälle. Tänk igenom alla faktorer som kommer att påverka din säkerhet när du använder den här utrustningen. Följande punkter är viktiga att tänka på när du planerar ditt system:

- **FÖRANKRING:** Välj en förankring som uppnår kraven som specificerades i avsnitt 2.
- **VASSA KANTER:** Undvik att arbeta där det finns risk för att systemkomponenter kan komma i kontakt med, eller nötas mot, oskyddade vassa kanter.
- **EFTER ETT FALL:** All utrustning som har utsatts för krafter från fallstopp, eller som uppvisar skador likvärdiga med inverkan från fallstoppskrafter enligt beskrivningen i avsnitt 5, ska omedelbart tas ur bruk och kasseras av användaren, räddaren¹ eller behörig person².
- **RÄDDNING:** Arbetsgivaren måste ha en räddningsplan när denna utrustning används. Arbetsgivaren måste ha kapacitet att utföra en räddning snabbt och säkert.

3.3 PÅTAGNING OCH INPASSNING AV SELEN: Exofit NEX™-helkroppsselen finns i utförandena väst (figur 1) och korslagd (figur 2). Påtagningssättet beror på selens utförande.


VARNING! Ändra eller missbruka inte denna utrustning avsiktligt. Rådfråga Capital Safety när du vill använda denna utrustning i kombination med andra komponenter eller undersystem än de som beskrivs i denna bruksanvisning. Vissa kombinationer av undersystem och komponenter kan störa utrustningens funktionsduglighet. Var försiktig när du använder denna utrustning där elektrisk och kemisk risk föreligger eller i närheten av maskiner i rörelse och vassa kanter.

A. EXOFIT NEX™-HELKROPPSSELE I VÄSTUTFÖRANDE: Exofit NEX™-helkroppsselen i västutförande har öglor till ett löstagbart midjebälte (se figur 1). Bältet kan installeras genom de två öglorna som sitter på axelremmarna för korsryggen. Bältet går igenom selen precis under det vadderade området. Höftvadderingen, om den används, säkras till bältet genom att föra bältet igenom höftvadderingsens öglor. Helkroppsselen i västutförande tas på enligt följande steg och enligt bilderna i figur 3:


¹ **Räddare:** Person eller personer utom den nödställda som agerar för att utföra en assisterad räddning med hjälp av ett räddningssystem.

² **Behörig person:** En person som utsetts av arbetsgivaren för att utföra arbete på platser där personen kommer att utsättas för

Figur 1 – Helkroppsssele i västutförande




Figur 2 – Helkroppsssele i korslagt utförande



- Steg 1.** Hitta D-ringen på ryggen som hålls på plats av D-ringsvadderingen; lyft upp selen och håll i den här D-ringen. Se till att remmarna inte är snurrade.
- Steg 2.** Ta tag i axelremmarna och sätt i ena armen i selen. D-ringen kommer att sitta på baksidan. Se till att remmarna inte är snurrade och att de hänger fritt. Sätt i den andra armen i selen och sätt axelremmarna över axlarna. Se till att remmarna inte är snurrade och att de hänger fritt. Bröstremmen med snabbspänne ska sitta på framsidan när den sitter rätt.
- Steg 3.** Ta tag i den grå benremmen mellan benen på vänster sida. Dra upp remmen mellan benen och sätt fast den genom att föra in fliken på spännet i mottagaren på snabbspännet på vänster sida såsom visas i figur 3. Det hörs ett klick när fliken sätts i ordentligt. Anslut den högra benremmen på samma sätt. För att justera benremmarna låser man upp \uparrow vävbandslåset på snabbspännet och drar i remmen. Ett stopp på remmens ände gör att det inte går att dra ur remmen helt ur spännet. Lås \uparrow vävbandslåset när remmen är rätt justerad. För att släppa på spännet trycker man på de silverfärgade flikarna på spännet mot varandra med en hand, samtidigt som man drar i fliken på spännet med den andra handen.
- OBS!** Genom att låsa \uparrow och låsa upp \uparrow vävbandslåset hindras eller tillåts remmen att glida mellan glidområdet och öppningen på honänden av snabbspännet. Det styr inte in- eller urkoppling av spännets ändrar och påverkar inte spännet vid fall.
- Steg 4.** Fäst bröstremmen genom att föra in fliken på spännet i mottagaren på snabbspännet. Det hörs ett klick när fliken sätts i ordentligt. Bröstremmen ska vara 15 cm under toppen av axlarna. Sätt i överflödiga remlängd i öglehållarna. För att justera bröstremmen låser man upp \uparrow vävbandslåset på snabbspännet och drar i remmen. Ett stopp på remmens ände gör att det inte går att dra ur remmen helt ur spännet. Lås \uparrow vävbandets lås när remmen är rätt justerad. För att släppa på spännet trycker man på de silverfärgade flikarna på spännet mot varandra med en hand, samtidigt som man drar i fliken på spännet med den andra handen.
- Steg 5.** Justera axelremmarna tills de sitter bra med hjälp av den vertikala bröstjusteringen (se figur 3): Vänster och höger sida av axelremmarna ska justeras till samma längd och bröstremmen ska centreras på nedre delen av bröstkorgen, 15 cm under toppen av axlarna. Den främre D-ringen på selen i västutförande kan flyttas uppåt eller nedåt genom att justera axelremmarna och benremmarna. Centrera den bakre D-ringen mellan skulderbladen. Obs! På tillämpliga modeller kan den bakre D-ringen flyttas uppåt eller nedåt för önskad passform. Justera benremmarna till de sitter bra. Minst 8 cm vävband måste sticka ut genom spännet på benremmarna. Justera midjebältet (om det finns).


Figur 3 – Påtagning av Exofit NEX™-helkroppsssele i västutförande



Steg 1



Steg 2



Steg 3



Steg 4

Duo-Lok™-snabbspännen



Anslutning: Anslut spännenas ändrar genom att föra in fliken i mottagaren tills det hörs ett klick.



Justering av remmar: Vrid vävbandslåset till upplåst läge : Dra i remmen för att justera. Vrid vävbandslåset till låst läge .


Obs! Vävbandslåset styr inte in- eller urkoppling av spännets ändrar.



Steg 5


Revolver™ vertikal bröstjustering

Höger





För att spänna:
Vrid spännet i riktning A.

För att lossa: Dra ut spännet och vrid i riktning B.



Obs! Efter justering drar du axelremmarna uppåt så att respektive justering sitter på plats.

Vänster



B. EXOFIT NEX™-HELKROPPSSELE I KORSLAGT UTFÖRANDE: Exofit NEX™-helkroppsselen i korslagt utförande har öglor till ett löstagbart midjebälte. Bältet kan installeras genom de två öglorna som sitter på axelremmarna för korsryggen (se figur 2). Bältet går igenom selen precis under det vadderade området. Höftvadderingen, om den används, säkras till bältet genom att föra bältet igenom höftvadderingens öglor. Helkroppsselen i korslagt utförande tas på enligt följande steg och enligt bilderna i figur 4:


- Steg 1.** Hitta D-ringen på ryggen som hålls på plats av D-ringsvadderingen; lyft upp selen och håll i den här D-ringen. Se till att remmarna inte är snurrade.
- Steg 2.** Ta tag i axelremmarna mellan den bakre och främre D-ringen och dra selen över huvudet från vänster sida. Placera axelremmarna på axlarna. Se till att remmarna inte är snurrade och att de hänger fritt. D-ringen ska sitta på ryggen när den sitter rätt.
- Steg 3.** Ta tag i fliken på spännet vid högra höften och för in den i mottagaren på snabbspännet (se figur 4). Det hörs ett klick när fliken sätts i ordentligt.
- Steg 4.** Ta tag i den grå benremmen mellan benen på vänster sida. Dra upp remmen mellan benen och sätt fast den genom att föra in fliken på spännet i mottagaren på snabbspännet på vänster sida såsom visas i figur 4. Det hörs ett klick när fliken sätts i ordentligt. Anslut den högra benremmen på samma sätt. För att justera benremmarna låser man upp \uparrow vävbandslåset på snabbspännet och drar i remmen. Ett stopp på remmens ände gör att det inte går att dra ur remmen helt ur spännet. Lås \downarrow vävbandslåset när remmen är rätt justerad. För att släppa på spännet trycker man på de silverfärgade flikarna på spännet mot varandra med en hand, samtidigt som man drar i fliken på spännet med den andra handen.

OBS! GENOM ATT LÅSA \uparrow OCH LÅSA UPP \uparrow VÄVBANDSLÅSET HINDRAS ELLER TILLÅTS REMMEN ATT GLIDA MELLAN GLIDOMRÅDET OCH ÖPPNINGEN PÅ HONÅNDEN AV SNABBSPÄNNET. DET STYR INTE IN- ELLER URKOPPLING AV SPÄNNETS ÄNDAR OCH PÅVERKAR INTE SPÄNNET VID FALL.

- Steg 5.** Justera axelremmarna tills de sitter bra med hjälp av den vertikala bröstjusteringen (se figur 4): Vänster och höger sida av axelremmarna ska justeras till samma längd och den främre D-ringen ska centreras på nedre delen av bröstkorgen. Centrera den bakre D-ringen mellan skulderbladen. Obs! På ExoFit XP-modeller kan den bakre D-ringen flyttas uppåt eller nedåt för önskad passform. Justera benremmarna till de sitter bra. Minst 8 cm vävband måste sticka ut genom spännet på benremmarna. Justera midjebältet (om det finns).

- 3.4 ANVÄNDNING AV FALLSTOPPS-D-RING ELLER FASTSÄTTNINGSELEMENT:** För fallstoppstillsämningar (EN361) ska anslutning ske till D-ring eller fastsättningselement på ryggen, mellan skulderbladen eller annan D-ring som är märkt med A. Den främre D-ringen, om den finns, är avsedd för fallstopp, klättring, positionering eller andra tillsämningar. D-ringarna på sidorna, om de finns, är endast avsedda för positionering (EN358) eller begränsning (EN354). D-ringarna på sätes slingan är avsedda för positionering eller personaltransport.
- 3.5 GÖRA ANSLUTNINGAR:** När en hake används för att ansluta till en förankring eller vid sammankoppling av systemkomponenter ska man se till att utrullning inte kan ske. Utrullning uppstår när störningar mellan haken och sammankopplingen leder till att haken oavsiktligt öppnas och släpper. Självlåsand klätterhakar och karbinhakar måste användas för att minska risken för utrullning. Använd inte krokar eller kopplingar som inte försluts helt över anslutningsobjektet. Se anvisningar från tillverkaren till undersystemet för ytterligare information om anslutning.
- 3.6 ANSLUTA SYSTEMKOMPONENTER:** Efter att helkroppsselen har tagits på ordentligt kan användaren ansluta till andra systemkomponenter. Följ riktlinjerna i avsnitt 3.4 vid val av rätt anslutningselement.

Figur 4 – Påtagning av Exofit NEX™-helkroppsssele i korslagt utförande



Steg 1



Steg 2



Steg 3



Steg 4

Duo-Lok™-snabbspännen



Anslutning: Anslut spännenas ändrar genom att föra in fliken i mottagaren tills det hörs ett klick.



Justering av remmar: Vrid vävbandslåset till uppläst läge ☐: Dra i remmen för att justera. Vrid vävbandslåset till låst läge ◻:

Obs! Vävbandslåset styr inte in- eller urkoppling av spännets ändrar.



Steg 5



Revolver™ vertikal bröstjustering

För att spänna: Vrid spännet i riktning **A**.

För att lossa: Dra ut spännet och vrid i riktning **B**.

Obs! Efter justering drar du axelremmarna uppåt så att respektive justering sitter på plats.


Vänster



3.7 REMMAR MOT HÄNGTRAUMA: Vissa modeller av Exofit NEX™-helkroppssesele är utrustade med remmar mot hängtrauma (figur 5) för att förlänga hängtiden vid fall. De får endast användas i situationer där fall inträffar eller vid övning. Använda remmar mot hängtrauma:

- Steg 1.** Öppna påsen till remmarna vid varje höft på selen och dra ut remmarna (figur 5A).
- Steg 2.** Hög ändarna på remmarna för att komma åt hakarna och öglorna. För in haken i öglan som ger önskad remlängd.
- Steg 3.** Sänk hängremmen och kliv på remmen för att lätta på trycket från selens benremmar (figur 5B). Justera haken och öglan för bästa komfort.

VARNING! UPPSÖK VID BEHOV LÄKARE EFTER ATT HA HÄNGT EFTER FALL.




3.8 GLOBAL EXOFIT NEX-VINDKRAFTSSELE MED ERSÄTTNINGSBART KORSRYGGSSKYDD: Korsryggsskyddet (A) kan ersättas i fält om det slits ut eller skadas (se figur 6).

Placera ExoFit-selen på en platt yta. Dra ur höftbältet (B) helt ur selen för att lösgöra det utslitna eller skadade korsryggsskyddet (A) och verktygsöglorna (D, om de finns).

Ersätta korsryggsskyddet:

- Steg 1.** Sätt tillbaka höftbältet igenom den vänstra D-ringen (C), änden av den första verktygsöglan (D, om den finns), bältesöglorna (E) och (F) samt änden på verktygsöglan (D).
- Steg 2.** Sätt i höftbältet igenom ersättningskorsryggsskyddet (G), den andra verktygsöglan (H, om den finns), de två nästa bältesöglorna (I) och (K) samt änden på verktygsöglan (H) och den högra D-ringen.



4.0 UTBILDNING

Det är köparens och användarens ansvar att säkerställa att han/hon har läst denna bruksanvisning och att han/hon har utbildats i korrekt skötsel och användning av denna utrustning. De måste också vara medvetna om funktionsegenskaper, tillämpningsbegränsningar och följderna av felaktig användning av denna utrustning.

VIKTIGT: Utbildning måste utföras utan att användaren utsätts för fallrisk. Utbildningen måste repeteras med jämna mellanrum.

5.0 INSPEKTION

- 5.1 i-Safe™ RFID-MÄRKE:** Det är möjligt att använda i-Safe™ RFID-märket på ExoFit NEX™-selen (se figur 7) tillsammans med den bärbara i-Safe™-avläsningseenheten och webbportalen för att underlätta inspektion och inventarietkontroll och tillhandahålla resultat för din fallskyddsutrustning.
- 5.2 FREKVENNS:** Inspektera helkroppsselen enligt avsnitt 5.3 innan varje användningstillfälle. Selen måste inspekteras minst en gång per år av en kompetent person³ annan än användaren. För upp inspektionsresultaten i Periodisk undersökning och Tidigare reparationer i *Allmänna instruktioner för användning och underhåll (5902392)* eller använd webbportalen för i-Safe™-inspektion för att föra upp inspektionsresultat. Kontakta Capital Safety (se omslagets baksida) om du är förstagångsanvändare. Om du redan har registrerat dig kan du gå till www.capitalsafety.com/isafe. Följ instruktionerna som tillhandahålls i i-Safes bärbara skanner eller på webbportalen för att överföra data till webbloggen.

VIKTIGT: Om helkroppsselen har utsatts för fallstopp eller kolliderande krafter måste den omedelbart tas ur bruk och kasseras.

VIKTIGT: Extrema arbetsvillkor (hård miljö, långvarig användning, osv.) kan kräva att inspektionerna görs oftare.


5.3 INSPEKTION INSPEKTERA EXOFIT NEX™-HELKROPPSSELEN ENLIGT FÖLJANDE:

- Steg 1. Inspektera selens beslag (spännen, D-ringar, vaddering, öglehållare, vertikala bröstjusteringar):** Dessa delar får inte vara skadade, trasiga, skeva eller ha några vassa kanter, sprickor, slitna delar eller rost. PVC-överdragna delar får inte ha några skador, revor eller hål i materialet för att tillförsäkra att de inte blir ledande. Se till att frigörningsflikarna på spänna fungerar rätt och att det hörs ett klick när spännet stängs. Inspektera att de vertikala bröstjusteringarna fungerar rätt. Spännaas vred ska kunna vridas lätt i medurs riktning och ska bara kunna vridas moturs när vredet har dragits ut. Omjustera spännen och vaddering regelbundet för att kunna se och inspektera dolda områden på vävband och metalldelar.
- Steg 2. Inspektera vävband:** Vävbandsmaterialet får inte ha fransningar, klipp eller brutna fibrer. Kontrollera materialet efter rivskador, slitage, mögel, brännskador eller missfärgning. Kontrollera sömnaden efter utdragna eller avklippta stygn. Trasiga sömmar kan vara ett tecken på att selen har blivit stötlastad och måste tas ur bruk. Snäpp upp och öppna ryggvadderingen för att underlätta inspektion av vävbandet vid den årliga inspektionen.
- Steg 3. Inspektera märkningen:** Alla etiketter ska sitta på plats och vara helt läsliga (se de sista sidorna).
- Steg 4. Inspektera systemdelar och undersystem:** Kontrollera varje systemkomponent och undersystem enligt tillverkarens instruktioner.
- Steg 5. Notera inspektionsdata:** Notera datumet för inspektion och resultaten i loggboken för Periodisk undersökning och reparationshistoria i *Allmänna anvisningar för användning och underhåll (5902392)*.
- Steg 6. Inspektera stötindikatorsömmarna:** Stötindikatorsömmarna är en del av vävbandet som lappas över tillbaka på sig självt och säkras med ett särskilt stygnmönster som håller fast överlappningen (se figur 8). Stygnmönstret är gjort för att släppa när selen stoppar ett fall eller när den har utsatts för en motsvarande kraft. Om stötindikatorn har lösts ut måste selen tas ur bruk och kasseras.
- Steg 7. Inspektera remmarna mot hängtrauma:** Kontrollera påsarna för remmarna efter skador och säkra anslutningen till selen. Öppna påsarna för remmarna på selen och inspektera remmarna. Materialet i vävband och påse får inte ha fransningar, klipp eller brutna fibrer. Kontrollera materialet efter rivskador, slitage, mögel, brännskador eller missfärgning. Bekräfta att den ena påsen är märkt med *hake* och den andra med *ögl*.


VIKTIGT: Om inspektionen visar ett osäkert eller defekt tillstånd ska enheten omedelbart tas ur bruk och kasseras.

³ **Kompetent person:** En person som kan identifiera befintliga och förutsägbara risker i omgivningarna, eller arbetsförhållanden som är hälsovådliga, riskfyllda eller farliga för anställda och som har behörighet att vidta omedelbara korrigerande åtgärder för att

Figur 7 – i-Safe™ RFID-märkning



Figur 8 – Stötindikatorer



6.0 UNDERHÅLL, SERVICE OCH FÖRVARING

OBS! ENDAST CAPITAL SAFETY ELLER ANNAN SKRIFTLIGT AUKTORISERAD PART FÅR UTFÖRA REPARATIONER PÅ UTRUSTNINGEN.

6.1 TVÄTTANVISNINGAR: Tvätta Exofit NEX™-helkroppsselen enligt följande:

- Steg 1.** Punkttvätta Exofit NEX™-helkroppsselen med vatten och tvål. Selen kan maskintvättas med tvättmedel utan blekmedel. Tvätta och skölj i högst 70 °C.
- Steg 2.** Maskintvätta selen med tvättmedel utan blekmedel. Temperatur för tvättning och sköljning får inte vara högre än 70 °C.
- Steg 3.** Torka selen och vadderingar antingen genom lufttorkning eller i torktumlare i högst 90 °C.

VIKTIGT: Tvättmedel utan blekmedel ska användas vid tvätt av sele och vadderingar. Sköljmedel får EJ användas vid tvätt eller torkning av sele och vadderingar.

OBS! MER INFORMATION OM TVÄTTNING FINNS TILLGÄNGLIGT FRÅN CAPITAL SAFETY. KONTAKTA CAPITAL SAFETY OM DET FINNS FRÅGOR RÖRANDE SELENS TILLSTÅND ELLER ANVÄNDNINGEN AV DEN.

- 6.2 FÖRVARING:** Exofit NEX™-helkroppssela ska förvaras i en sval, torr och ren miljö skyddad från direkt solljus. Undvik platser där det kan finnas kemiska ångor. Inspektera helkroppsselen ingående efter långvarig förvaring. Justera spännena till full utsträckning och avlägsna vadderingen (där det är tillämpligt) för att underlätta torkning. Inspektera helkroppsselen ingående efter långvarig förvaring.